

OFERTA - STERILIZATOR AER (purificare aer cu UV) utilizare in prezenta personalului

Producator - Deltasystech Romania

Principiul de functionare

Aerul incarcat cu microorganisme este antrenat in aparat de sistemului de circulatie a aerului. In interiorul carcasei - flux de-a lungul generatoarelor de radiatii UVC (254.3 nm) ceea ce duce la un randament maxim al dispozitivului.

Aparatul a fost conceput pentru a fi utilizat in spatii in care oamenii isi desfasoara activitatea fiind complet inofensiv pentru om.

Sistemul dublu reflectorizant maximizeaza eficienta aparatului

*** OZONE FREE ***



CARACTERISTICI TEHNICE (cabinele medicale, birouri, casnic)

Specificatie	AS-035-ST	AS-055-ST	AS-095-ST	AS-110-ST
Lungime de unda	254.3-254.7 nm (radiatie germicida)			
Putere	35W	55W	95W	110W
Ventilatoare				
Volum de aer purificat	30-120 m ³	60-150 m ³	90-200 m ³	100-250 m ³
Dimensiuni	61x30x9 cm			122x18.5x9 cm
Alimentare electrica	220-240 V			

Modele destinate spatiilor mari

(Sali de clasa, sali de sport, depozite, laboratoare...etc)

Specificatie	AS-190-TS	AS-360-TS	AS-600-TS
Lungime de unda	254.3-254.7 nm (radiatie germicida)		
Programator saptamanal	24/7 - icorporat		
Putere	190W	360W	600W
Ventilatoare	2		4
Volum de aer purificat	150-400 m ³	200-600 m ³	400-1000 m ³
Dimensiuni	122x18.5x9 cm	130x22x18 cm	130x410x180 cm
Alimentare electrica	220-240 V		

AVANTAJELE SISTEMULUI:

- Sistemul sterilizator aer (purificarea aer) cu montare fixa pe perete,
- Realizarea unui microclimat lipsit de virusi, spori de mucegai sau bacterii
- Igiene si protectia mediului fara utilizarea produselor chimice
- Eficacitate mare: dezinfectie ; scadere 99% a numarului de microorganismelor din aer
- Impiedica raspandirea epidemiilor
- **Se pot utiliza in prezenta personalului uman**
- Nu produc ozon sau alti compusi secundari, chimici sau fizici
- Durata mare de functionare - 9000 de ore pentru lampile standard
- Intretinere usoara, consum mic de energie - Usor de instalat si de utilizat.



APLICATII (domenii de utilizare)



Modelele AS-360-TS si AS-600-TS pot fi personalizate la cererea clientului daca numarul sterilizatoarelor de aer comandate este mai mare de 15 buc

Transport gratuit prin curier - valabil pentru orasele cu sedii FAN Courier - la Km suplimentari clientul achita transportul
Livrare din STOC - functie de ritmul de productie - va rugam sa sunati pentru confirmarea stocului

Plata la livrare sau in alti termeni negociati intre parti

Produsele se pot achizitiona si din SEAP

Valabilitatea ofertei - 60 zile calendaristice