

## GENERATOARE DE OZON

### utilizare in prezenta personalului

#### Producator - Deltasystech Romania

Generatoarele de ozon O3-XG au fost gandite, proiectate si create pentru a raspunde necesitatii fiecaruia dintre noi de a respira un aer curat si de a utiliza un spatiu dezinfecat prin ozonificare- atat in locuinta sau autoturismul personal, cat si in spatii comerciale, institutii publice sau spatii industriale.

Generatorul de ozon O3-1G este aparatul ideal pentru ozonarea apei si a spatiilor de pana la 30 mp putand produce 1 gram de ozon pe ora la o concentratie ridicata. Acest ozonator functioneaza pe baza de descarcare electrica (**efect corona**) si este realizat din materiale de calitate superioara, testat si pregatit sa te serveasca prompt impreuna cu accesoriile incluse in pachet.

Pentru spatii de peste 30 mp se poate utiliza modelul O3-2G

**\*ATENTIE!** Ozonul este un gaz iritant cu efecte toxice pentru orice fiinta vie in cazul in care este inhalat in cantitati ridicate printr-o expunere indelungata! - Trebuie sa va alegeți cu grija pimpi de generare ozon

Generatoarele de ozon fabricate de firma noastra fac parte din categoria generatoarelor bazate pe **tehnologia OTCe** (Ozone Tube with Corona Effect). Acesta produce ozon in doze si concentratii foarte ridicate prin trecerea aerului sau a oxigenului pur printr-un tub de cuarț unde are loc o descarcare electrica uniform controlata de 2.5~3.5kV. Avantajele acestei metode sunt: concentratia de ozon superioara si posibilitatea directionarii fluxului de ozonfix acolo unde se doreste.

Avand un design modern bazat pe simplitate si eleganta, acest ozonator poate functiona in mod direct (continuu) sau poate fi controlat foarte usor printr-un temporizator electronic. Generatorul de ozon O3-1G si O3-2G vin presetate cu 2 timpi: 1 minut de asteptare pentru a-ti oferi ragaz sa parasesti spatiul ce urmeaza a fi tratat si 15 minute de functionare, dupa care asteapta cuminte comanda ta. Cu o simpla apasare de buton, inasa, tu poti modifica parametrii de functionare dupa dorinta si necesitate.

Manerul retractabil, picioarele antialunecare, cablul de alimentare detasabil, controlul concentratiei de ozon, siguranta electrica la supratensiune si siguranta termica la supraincalzire sunt cateva din elemente constructive care imbina atentia pentru detalii cu utilitatea si fiabilitatea in utilizare, facand din acest aparat de ozonificare un aparat sigur, robust si usor de folosit.

Tehnologia aplicata este fara utilizarea substantelor chimice, fara efecte negative asupra sanatatii si fara reziduuri rezultate in urma procesului de aplicare, ozonul dezinfecteaza natural, 100% ecologic.

Generatoarele de ozon pot fi utilizate pentru a distruge bacterii, virusuri, spori si mucegaiuri, mirosurile de statut, vechi, fum si ars, tigara si tutun, mancare gatita, mancare alterata, transpiratie, s.a.

In plus, poate fi folosit la

- ozonarea apei si a uleiurilor
- dezinfectarea suprafetelor,
- dezinfectarea obiectelor personale (portofel, bani, ochelati, masca de protectie, vesela, lenjerie)
- eliminarea hormonilor de crestere si a bacteriilor din carne, peste si fructe de mare,
- eliminarea pesticidelor reziduale de pe fructe si legume,
- tratamente alternative, cure de detoxifiere, s.a.

Ozonul este cel mai puternic oxidant cunoscut, iar dezinfectarea si sterilizarea cu ozon sunt de 600 de ori mai eficiente decat clorul si 100% naturale. Deasemenea, ozonul este una dintre cele mai puternice substante antimicrobiene, antimicotice si antivirale existente, distrugand pana la 99,97% din microorganisme precum bacterii, ciuperci, spori si virusuri. Totodata ozonul poate distruge in totalitate mirosuri neplacute persistente prin oxidare, urmand ca la finalul acestui proces sa revina la stadiul de oxigen.



### MODELE

	O3-1G	O3-2G
Cantitate de ozon generata	1g/h	2g/h
Debit pompa	1 L/min	
Ventilator racire	51 Nmc/h	
Timp de viata celula generator ozon	>20000 h	
Temporizator	2 canale - 1min...9999 ore	
Dimensiuni	30x24x12 cm	
Greutate	2 Kg	
Alimentare electrica	220-240V - 50Hz	



**OZONE GENERATOR O3-2G**

**NOU**  
**STERILIZARE RAPIDA**  
**5-10 min**

**Pantofi**      **Portofel-bani**      **Vesela**      **Lenjerie**

Transport gratuit prin curier - valabil pentru orasele cu sedii FAN Courier - la Km suplimentari clientul achita transportul  
Livrare din STOC - functie de ritmul de productie - va rugam sa sunati pentru confirmarea stocului  
Plata la livrare sau in alti termeni negociati intre parti  
Produsele se pot achizitiona si din SEAP  
Valabilitatea ofertei - 60 zile calendaristice

01-08.2020

**DELTA SYSTEM SRL**  
Bioch. Raileanu Mihai  
Str. Baba Novac 16, Bl. 23,  
Sc. 1, Et. 6, Ap. 28, Sect 3,  
031629 Bucuresti  
Romania